

**LE TABLEAU CI-APRES VOUS DONNE UNE ORIENTATION DE LA  
PUISSANCE QUI VOUS EST NECESSAIRE**

<b>APPAREILS UTILISES</b>	<b>PUISSANCE A INSTALLER</b>	<b>TYPE DE COMPTEUR</b>	<b>REGLAGE DU DISJONCTEUR</b>	<b>TYPE BRANCHEMENT</b>
Eclairage + Réfrigérateur + Téléviseur + Radio	2KVA	Monophasé	10 Ampères	ECONOMIQUE
Eclairage + Réfrigérateur + Climatiseur + chauffe-eau	3 KVA à 6KVA	Monophasé	15 A à 30 A	CONFORT 1
Eclairage + Réfrigérateur + Climatiseurs + chauffe-eau + Lave-linge ou Cuisinière ou Lave-vaisselle	8 KVA à 12 KVA	Monophasé	40 A à 60 A	CONFORT 2
Eclairage + Réfrigérateur + Téléviseur + Climatiseur + chauffe-eau + en même temps, deux(2) appareils importants (Lave-linge et Cuisinière ou Lave-vaisselle)	12KVA à 18KVA	Triphasé	20 A à 30 A	GRAND CONFORT
Vous avez une habitation entièrement équipée à l'électricité ou d'appareils électriques nombreux et importants	24 KVA à 36 KVA	Triphasé	40 A à 60 A	LUXE